Twisten von iCap



Das FLACH GEFALTETE iCap an den Finger-Markierungen greifen.





DRÜCKEN & danach TWISTEN



TWISTEN um 180° (Eine volle entgegengesetzte Rotation) Achten Sie darauf, dass immer ALLE 4 FLÄCHEN mit-twisten!

Es bilden sich 3 KREISE:

Der mittlere Kreis (3) muss sauber INNERHALB der zwei äußeren Kreisen (1 und 2) EINGEBETTET werden. Mit Fingern und Handballen so steuern, dass er (3) sich KOMPLETT ZWISCHEN (1 und 2) legt.







Das Twisten ist einfach, aber muss korrekt erfolgen, sonst könnten die Drähte verbogen werden (Das ist im Normallfall kein Problem, da sie einfach wieder geradegebogen werden können). Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns: Wir helfen Ihnen gerne und schnell!







1) FALTEN flach

rückwärts

Das ist der normale Faltzustand: Schneller, leichter und keine Faltspuren! Mit Klettgurt fixieren und mitnehmen.

2) TWISTEN xsmall

Optional, kann iCap durch Twisten (Rotation) weiter verkleinert werden. Mit Klettgurt fixieren und in seiner Tasche stecken.





Achten Sie auf die Temperatur des Notebook!

Öffnen Sie ggf. etwas die seitliche Klappe zur Belüftung!!



help. notebookzelt .de

24 Monate Gewährleistung

iCap Produkte sind unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt und sind frei von Mängeln in Material und Verarbeitung. Alle iCap Produkte werden vor dem Versand noch einmal abschließend überprüft. Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, gewähren wir als Hersteller von iCap 2 Jahre Garantie. Wir garantieren damit, die Funktion bei sachgemäßer Nutzung, insbesondere wie Sie durch die Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Die Garantie erstreckt sich demnach nicht auf, z.B. verbogene Federstahldrähte und/oder Verbindungsstücke, die auf unsachgemäße Faltversuche zurückzuführen sind oder z.B. auf Kratzer

durch äußere Einwirkung oder Schäden durch unsachgemäße Maßnahmen, bei Aufstellung, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden. Es gelten auch für die Garantie, die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung.

